

エルゴノミクスマウス

Ergonomics Mouse With Cable 1.4m

Ratón Ergonomico con cable 1.4m

仕様 SPECIFICATIONS

●インターフェース: USB3.1/3.0/2.0インターフェース ●コネクタ形状: USB (Aタイプコネクタ) ●カーソル速度 (分解能) 数値: 最大2400dpi ●センリー方式: 光学式 ●ボタン: 左右クリックボタン、ホイールボタン、2リイドボタン (進むボタン、戻るボタン)、ポインタ速度変更ボタン ●本体重量: 約110g ●サイズ: 約123(L)×75(H)×62(W)mm ●接続: 有線 ●ケーブル: 約1.4m ●動作温度・湿度: 0~35℃・85%以下 ●保存温度・湿度: -10~40℃・85%以下 ●対応機種: USB端子搭載のWindows/パソコン※Apple Macシリーズでは戻る・進むボタンはご使用になれません。●対応OS: Windows 7 SP/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10 MAC OS x 10.3~10.11※Mac OS X (10.3以降)は、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。またホイールボタン押下による動作はサポートしません。※機種により対応できないものもあります。

●Interface: USB3.1/3.0/2.0 interface ●Connector: USB (A Type Connector) ●Cursor speed (resolution): Up to 2400 dpi ●Sensor method: Optical ●Buttons: left and right click buttons, wheel buttons, 2-side buttons (forward button, back button), pointer speed change button ●Body weight: About 110g ●Size: 123(L)×75(H)×62(W)mm ●Connection: Wired ●Cable: Approx. 1.4m ●Operating temperature and humidity: 0 to 35℃, 85% or less ●Storage temperature and humidity: -10 to 40℃, 85% or less ●Compatible models: Windows PCs with USB terminals, Macs (May not be supported depending on the model.) ※The Back/Forward button can not be used on the Apple Mac series. ●Compatible operating systems: Windows 7 SP/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10 MAC OS x 10.3 ~ 10.11 ※Mac OS X (10.3 or later) can only be supported by applications that can be scrolled with OS standard drivers, such as Safari, Mail, TextEdit, and Finder, which are installed as standard. In addition, it does not support operation by pressing the wheel button. ※There are some models that can not be compatible.

特徴 FEATURES

●手首への負担が少なく、効率的に使用できるエルゴノミクスデザインです。横から軽く手を添えて使うので手首のひねりを軽減します。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。●サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。※Apple Macシリーズでは戻る・進むボタンはご使用になれません。●電池切れや電波途切れの心配がない有線タイプです。

使用方法 HOW TO USE

①対応OSを確認し、パソコンの電源を入れ、起動します。②USBポートにマウスを接続します。③自動認識され、マウスの使用が可能になります。

1. Check the compatible operating system, and turn on the power of the computer to start. 2. Connect the mouse to the USB port on the computer. 3. The mouse will automatically be detected by the computer and will be ready to use.

光学式マウス OPTICAL MOUSE

光センサーを通し、光の動きを感じます。鏡やガラス等の透明な素材、光沢のある面の上では、センサーが感知できない場合があります。

Through the light sensor, it senses the movement of light. The sensor may not be detectable on transparent materials such as mirrors or glass, or on shiny surfaces.

ホイールボタン SCROLL WHEEL

インターネットやWindows上のドキュメント画面をスクロールさせる際、このホイールを前後に回転させて上下スクロールを可能にします。

▶スクロールモード

インターネットやWindows上のドキュメント画面でスクロールモードを使用する際、このボタンをクリックしマウスを前後左右に少し動かすと自動的に画面がスクロールします。このスクロールを止めるには、ホイールボタンをもう一度押してください。

When scrolling the document screen on the Internet or Windows, rotate this wheel back and forth to allow scrolling up and down.

>>>Scroll mode

When using scroll mode on the Document screen on the Internet or Windows, click this button and move the mouse slightly back, forth, left, and right to automatically scroll the screen. To stop this scrolling, press the wheel button again.

左ボタン・右ボタン LEFT AND RIGHT BUTTONS

左ボタンは通常クリック、ダブルクリックに使われます。また右ボタンはWindowsでのアプリケーションごとに設定されているマウスの動きを行ったり、ポップアップメニューの表示をすることもできます。

The left button is usually used for clicking and double-clicking. The right button can also perform mouse movements set for each application in Windows and display pop-up menus.

お手入れ方法 HOW TO CARE

●汚れた場合は、乾いた柔らかい布でふいてください。 ●Wipe clean with a soft cloth.

警告 WARNING

●分解や改造をしないでください。 ●濡れた手で使用しないでください。 ●充電用コネクタ内部に液体や異物が入らないように注意してください。 ●乳幼児の手の届かない所で使用・保管してください。

●Do not disassemble or modify. ●Do not use with wet hands. ●Be careful not to get liquids or foreign objects in the charging connector. ●Use and store out of reach of infants.

ご使用上の注意

●本製品は右手用です。 ●充電用コネクタは接続の方向を確認して、まっすぐ差し込んでください。 ●一度曲がってしまった充電用コネクタは使用しないでください。 ●本品を使用する際は、パソコンやOS、その他接続中の周辺機器の取扱説明書を確認の上、各機器の警告・注意事項に従い、正しく使用してください。 ●本品の使用により他の機器に影響を及ぼす場合があります。 また、使用環境によっては操作できない、もしくは一部操作ができない場合があります。 ●平らな場所で使用してください。 ●使用中、本製品やパソコンから異音や発熱、発煙等の異常が生じた場合はすぐに使用を中止し、接続機器から取り外してください。 ●本品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止してください。 そのまま使用すると火災や感電の原因となります。 ●センサー部分の光を目に向けないでください。 ●鏡やガラス、透明な素材、光沢のある面などの上で使用すると、センサーが検知できない場合があります。 ●本品使用中やアプリケーション等のソフトが動作している状態でパソコンや周辺機器の電源を切ったり、リセットをしないでください。 ●磁気近づけないでください。 ●シンナー、ベンジン、アルコール等は付着させないでください。 ●多湿な場所や結露をおこす場所では使用しないでください。 ●直射日光・高温の場所を避けて、使用・保管してください。 ●変形・破損した場合、直ちに使用を中止してください。 ●火や熱源のそばに置かないでください。 ●本製品の用途以外に使用しないでください。 ●パッケージに記載の会社名及び商品名は、各社の商標または登録商標です。

●本製品は右手用です。 ●充電用コネクタは接続の方向を確認して、まっすぐ差し込んでください。 ●一度曲がってしまった充電用コネクタは使用しないでください。 ●本品を使用する際は、パソコンやOS、その他接続中の周辺機器の取扱説明書を確認の上、各機器の警告・注意事項に従い、正しく使用してください。 ●本品の使用により他の機器に影響を及ぼす場合があります。 また、使用環境によっては操作できない、もしくは一部操作ができない場合があります。 ●平らな場所で使用してください。 ●使用中、本製品やパソコンから異音や発熱、発煙等の異常が生じた場合はすぐに使用を中止し、接続機器から取り外してください。 ●本品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止してください。 そのまま使用すると火災や感電の原因となります。 ●センサー部分の光を目に向けないでください。 ●鏡やガラス、透明な素材、光沢のある面などの上で使用すると、センサーが検知できない場合があります。 ●本品使用中やアプリケーション等のソフトが動作している状態でパソコンや周辺機器の電源を切ったり、リセットをしないでください。 ●磁気近づけないでください。 ●シンナー、ベンジン、アルコール等は付着させないでください。 ●多湿な場所や結露をおこす場所では使用しないでください。 ●直射日光・高温の場所を避けて、使用・保管してください。 ●変形・破損した場合、直ちに使用を中止してください。 ●火や熱源のそばに置かないでください。 ●本製品の用途以外に使用しないでください。 ●パッケージに記載の会社名及び商品名は、各社の商標または登録商標です。

●本製品は右手用です。 ●充電用コネクタは接続の方向を確認して、まっすぐ差し込んでください。 ●一度曲がってしまった充電用コネクタは使用しないでください。 ●本品を使用する際は、パソコンやOS、その他接続中の周辺機器の取扱説明書を確認の上、各機器の警告・注意事項に従い、正しく使用してください。 ●本品の使用により他の機器に影響を及ぼす場合があります。 また、使用環境によっては操作できない、もしくは一部操作ができない場合があります。 ●平らな場所で使用してください。 ●使用中、本製品やパソコンから異音や発熱、発煙等の異常が生じた場合はすぐに使用を中止し、接続機器から取り外してください。 ●本品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止してください。 そのまま使用すると火災や感電の原因となります。 ●センサー部分の光を目に向けないでください。 ●鏡やガラス、透明な素材、光沢のある面などの上で使用すると、センサーが検知できない場合があります。 ●本品使用中やアプリケーション等のソフトが動作している状態でパソコンや周辺機器の電源を切ったり、リセットをしないでください。 ●磁気近づけないでください。 ●シンナー、ベンジン、アルコール等は付着させないでください。 ●多湿な場所や結露をおこす場所では使用しないでください。 ●直射日光・高温の場所を避けて、使用・保管してください。 ●変形・破損した場合、直ちに使用を中止してください。 ●火や熱源のそばに置かないでください。 ●本製品の用途以外に使用しないでください。 ●パッケージに記載の会社名及び商品名は、各社の商標または登録商標です。

生産に万全を期しておりますが、万一不良の場合にはお買い上げ店にてお取り替えさせていただきます。本品使用目的以外の使用に起因するなど、本品の欠陥に基づかない損害については当社は責任を負いかねます。あらかじめご了承の上お買い求めください。



ポインタ速度変更ボタン

POINTER SPEED CHANGE BUTTON

ポインタ速度(分解能)を 800→1200→1600→2400DPIに切り替えることができます。 You can switch the pointer speed (→) from 800→1200→1600 to 2400 DPI.

戻るボタン(Windowsのみ)

BACKWARD BUTTON

Webブラウザで「戻る」の操作が行えます。 ※Macシリーズでは使用できません。 You can perform "Back" operation in the web browser. ※ It can not be used in mac series.

進むボタン(Windowsのみ)

FORWARD BUTTON

Webブラウザで「進む」の操作が行えます。 ※Macシリーズでは使用できません。 You can perform "Forward" operation in a web browser. ※ It can not be used in mac series.

