


あらかじめマウスに取り付けられているレシーバーを外し、
パソコンのUSBポートに挿入してご使用ください。
※レシーバーをパソコンに差し込まないと動作しません。
※USBハブ経由では正常に動作しません。

取扱説明書

INSTRUCTIONS

E-MOU-2



使用方法

①電池を入れる


- 電池カバーを取り外します。
- 単4電池2本を入れます。
※プラス マイナスの向きを正しく入れてください。
- 電池カバーを元通りに取り付けます。

②パソコンに接続する

- パソコンを起動します。
- あらかじめマウスに取り付けられているレシーバーを外し、パソコンのUSBポートに挿入します。
- マウスがパソコンに自動認識されます。
この時、パソコン側の設定は不要です。
- ※レシーバーをパソコンに差し込まないと動作しません。
- ※USBハブ経由では正常に動作しません。

③電源スイッチをONにする

- マウス底面の電源スイッチをONの方向へスライドさせます。
マウスが使用可能になります。



ポインタ速度切替



ワイヤレスマウスの dpi 段階 1000/1200/1600 3段階切り替え

DPIボタンを押す毎に、ポインタの動く速度を調整(3段階速度切り替え)できます。
お好みの速度に調整してご使用ください。

ご使用にあたって

※しばらくマウスに触れていないと、自動で電源が切れます。
左右ボタンのクリックで復帰しない場合は、マウス裏面の電源スイッチをOFF→ONにしてご使用ください。



ワイヤレスマウス
WIRELESS MOUSE
RATÓN INALÁMBRICO



あらかじめ、マウスにレシーバーが収納されています。
マウスをご使用の際は、レシーバーを取り外して、
お使いのパソコンに取付けてください。

ご使用上の注意

●平らな場所で使用してください。●本品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。●本品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、パソコンをシャットダウンさせてください。火傷しないように発熱していないことを十分確認した後で、レシーバーユニットをパソコンから取り外し、マウスから電池を取り出してください。●濡れた手で使用しないでください。●磁気に近づけないでください。●分解や改造をしないでください。●電池はプラス マイナスを正しくセットしてください。二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●長期間使用しない場合は電池を外してください。●多湿な場所や結露を起こす場所で使用しないでください。●直射日光・高温の場所を避けて、使用・保管してください。●お子様の手の届かない場所で使用・保管してください。●落としたり、ぶつけたりしないでください。●変形・破損した場合、直ちに使用を中止してください。●火や熱源のそばに置かないでください。●パッケージに記載の会社名及び商品名は、各社の商標または登録商標です。

商品の中に説明書が添付されていますので、
ご使用前に必ずお読みなってください。
お読みになった後はお手元に保管してください。



® 210-168170

生産に万全を期しておりますが、
万一不良の場合にはお買い上げ
店にてお取り替えさせていただきます。
本品使用目的以外の使用に
起因するなど、本品の欠陥に基づ
かない損害については当社では
責任を負いかねます。あらかじめ
ご了承の上お買い求めください。

輸入発売元：株式会社ラティーノ

お問い合わせ先：エコラ事業部

フリーダイヤル：0120-987-084

平日：10時～12時、13時～17時

E-mail：shohinotoiawase@yahoo.co.jp

LOT No. 09015LR JT23-P12

MADE IN CHINA E-MOU-2